



# Montavimo ir eksploatavimo vadovas

# Vėdinimo įrenginys OXYGEN X-Air C180E

su entalpiniu šilumokaičiu

#### TURINYS

1.	V	VĖDINIMO ĮRENGINIO TRANSPORTAVIMAS IR SAUGOJIMAS				
2.	V	VĖDINIMO ĮRENGINIO KOMPLEKTACIJA				
3.	S	SAUGOS REIKALAVIMAI				
4.	ATITIKTIES DEKLARACIJA					
5.	TI	ECHN	VINE INFORMACIJA	7		
	5.1.		Gaminio informacijos lapas. Deleguotasis reglamentas (ES) 1254/2014	7		
	5.2.		Našumo charakteristikos	9		
	5.3.		Našumo charakteristikos ir elektros energijos sąnaudos	9		
	5.4.		Garso charakteristikos	10		
	5.5.		Vėdinimo įrenginio matmenys ir svoris	11		
6.	V	ĖDIN	IIMO ĮRENGINIO FUNKCIJOS	12		
7.	V	ĖDIN	IIMO ĮRENGINIO MONTAVIMAS	14		
	7.1.		Montavimo orientacija	14		
	7.2.		Montavimo vietos parinkimas	14		
	7.3.		Oro kanalų prijungimas	15		
	7.4.		Priežiūros bei aptarnavimo liuko įrengimas	16		
	7.5.		Vėdinimo sistemos subalansavimas	16		
8.	V	ĖDIN	IIMO ĮRENGINIO PRIJUNGIMAS	18		
	8.1.		Elektros grandinės prijungimas	18		
	8.2.		Valdymo pulto montavimas	19		
	8.3.		Komforto funkcijų jungtis	20		
	8.4.		Vėdinimo įrenginio valdymo plokštės elektrinio jungimo schema	21		
	8.5.		Vėdinimo įrenginio valdymo plokštės kontaktų aprašas	22		
9.	V	ĖDIN	IIMO ĮRENGINIO EKSPLOATAVIMAS	23		
	9.1.		Vėdinimo įrenginio WiFi valdiklis	23		
	9.	.1.1.	Valdymo programėlės parsisiuntimas	23		
	9.	.1.2.	Vėdinimo įrenginio prijungimas prie namų WiFi tinklo	24		
	9.	.1.3.	Pagrindinis valdymo programėlės ekranas	27		
	9.	.1.4.	Savaitės darbo režimų nustatymas	27		
	9.	.1.5.	Padidinto intensyvumo vėdinimo aktyvavimas			
	9.	.1.6.	Išvykimo funkcija			
	9.	.1.7.	Vėdinimo įrenginio filtrų eksploatacijos meniu			
	9.	.1.8.	OXYGEN WiFi valdiklio gamyklinių parametrų atstatymas			
	9.2.		Vėdinimo įrenginio valdymo pultas LCD ekranėliu			
	9.	2.1.	Budėiimo režimas			
	9	2.2.	Pagrindinis valdymo meniu			
	9	2.3.	Nustatymu meniu	34		
	9	24	Vėdinimo irenginio gedimo indikacija	36		
	93		Vėdinimo irenginio valdymo nultas su rankenėle	37		
	9.9. Q	3 1	Védinimo irenginio būsenos indikatorius	37		
	۵. ۵	22	Filtru kaitimo hūtinvhės (apsaugos nuo užčalimo veikimo indikatorius			
	9. 0		Gedimo indikatorius	، د		
	9. 0		Védinimo iranginio perkrovimos			
	9.	.э. <del>4</del> . эг	Vedinino įrenynio perkrovinas			
	9.	.3.3. 2.C	riitių ekspioalavimo laikmacio alstalymas			
	9.	.3.0.	Papinomi vedinimo sistemos nustatymai	40		
4.	9.4.		Vedinino įrenginio tiltrų keitimas			
1(	J.    1 12		NINIS AYTAKINAVIMAS IK GAKANTIJA			
1.	i. K		AN 1AL			

## 1. VĖDINIMO ĮRENGINIO TRANSPORTAVIMAS IR SAUGOJIMAS

Vėdinimo įrenginys yra paruoštas transportavimui bei saugojimui. Naudojamos pakavimo medžiagos užtikrina apsaugą nuo aplinkos poveikio, dulkių, drėgmės. Transportuojant įrenginys privalo būti tinkamai pritvirtintas, kad būtų apsaugotas nuo galimo korpuso deformavimo ar kitų mechaninių pažeidimų.

Transportavimo sąlygos:	-20°C - +40°C
Ilgalaikio saugojimo sąlygos:	+5°C - +40°C, santykinis oro drėgnumas <= 50%

**SVARBU!** Siuntėjas neprisiima įsipareigojimų dėl įrenginio ar jo dalies sugadinimo ar praradimo, nesant atitinkamo įrašo siuntos dokumentuose!

#### SIUNTOS PRIĖMIMAS:

- Atidžiai patikrinkite gautą siuntą įsitikinkite, kad pakuočių skaičius atitinka nurodytą siuntos dokumentuose. Pastebėję neatitikimą ar pakuotės pažeidimų (įplyšusi, įlenkta ar sugniuždyta dėžė, atsiklijavusi ar perklijuota pakavimo juosta), nedelsdami informuokite apie tai kurjerį ir būtinai pažymėkite pažeidimus siuntos dokumentuose.
- Patikrinkite, ar gavote tą produktą, kurį užsakėte. Pastebėję galimą neatitikimą, nedelsdami informuokite apie tai siuntėją.
- Išpakavę produktą patikrinkite, ar gavote visus sąraše išvardintus priedus. Jei abejojate, nedelsdami susisiekite su siuntėju.
- Nebandykite patys suremontuoti transportavimo metu pažeisto įrenginio!

# 2. VĖDINIMO ĮRENGINIO KOMPLEKTACIJA

Vėdinimo įrenginys OXYGEN X-Air C180E	
Valdymo pultas (10m kabelis komplekte) arba WiFi valdiklis	
Tvirtinimo elementai:	
L formos horizontalaus montavimo gembė	4 vnt
Varžtas M5 tipo, 8 mm	8 vnt
Spyruoklinė poveržlė, M5 tipo	8 vnt
Montavimo vadovas	1 vnt

## 3. SAUGOS REIKALAVIMAI

Atidžiai perskaitykite žemiau pateikiamus saugos reikalavimus ir laikykitės jų naudodamiesi įrenginiu:

- Neišmeskite įrenginio montavimo ir eksploatavimo vadovo, nes gali reikėti dar kartą jį perskaityti.
- Įrenginys turi būti montuojamas ir eksploatuojamas vadovaujantis šiuo montavimo ir eksploatavimo vadovu, laikantis galiojančių teisės aktų bei standartų reikalavimų.
- Įrenginį prijungiant prie elektros tinklo, turi būti įrengtas įžeminimas, atitinkantis galiojančių teisės aktų bei standartų reikalavimus.
- Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų ir galimo įrenginio sugadinimo, jį sumontuoti, prijungti, aptarnauti bei remontuoti gali tik kvalifikuotas specialistas. Nebandykite to atlikti savarankiškai!
- Keisdami įrenginio oro filtrus, pirmiausia išjunkite įrenginį valdymo pulteliu. Filtrus keiskite tik įsitikinę, kad ventiliatoriai visiškai sustojo!
- Atlikdami techninį įrenginio aptarnavimą, pirmiausia, išjunkite įrenginį valdymo pulteliu ir tik įsitikinę, kad ventiliatoriai visiškai sustojo, išjunkite įrenginį iš elektros tinklo.
- Prieš atjungdami ar prijungdami įrenginio valdymo pultą, išjunkite įrenginį iš elektros tinklo.
- Prieš įjungdami įrenginį įsitikinkite, kad jokie daiktai nepateks į įrenginio oro paėmimo angas!
- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su fizine, jutimo ar protine negalia, išskyrus, kai saugiai naudoti prietaisą išmoko ir prižiūri atsakingas už jų saugumą asmuo.
- Vaikams leidžiama naudotis įrenginiu tik prižiūrint suaugusiajam.
- Naudokite tik originalius, gamintojo sertifikuotus įrenginio priedus bei eksploatacines medžiagas.
- Įrenginio pakuotė (kartonas, plastikas, putų polistirolas) gali kelti grėsmę mažiems vaikams. Pasirūpinkite pakuotės elementų utilizavimu ar perdirbimu.
- Nebenaudojamas įrenginys turi būti utilizuotas pagal elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
- DRAUDŽIAMA eksploatuoti įrenginį, jei pažeistas jo prijungimo prie elektros tinklo kabelis!
   Pastebėję tokį pažeidimą, nedelsdami išjunkite įrenginį iš elektros tinklo ir kreipkitės į kvalifikuotą specialistą ar gamintojo aptarnavimo centrą.
- **DRAUDŽIAMA** bandyti savarankiškai suremontuoti sugedusį įrenginį ar jo dalį, atverti jo dangtį! Kreipkitės į kvalifikuotą specialistą ar gamintojo aptarnavimo centrą.
- DRAUDŽIAMA eksploatuoti vėdinimo įrenginį statybinėje aplinkoje, dulkių ar perteklinės drėgmės šalinimui. Būsto įrengimo metu naudojamos statybinių medžiagų dulkės itin smulkios, todėl patekusios į vėdinimo įrenginio vidų, gali negrįžtamai pakeisti šilumokaičio savybes, sugadinti ventiliatorius, kitus jautrius elektronikos komponentus. Apžiūros metu nustačius, kad vėdinimo įrenginys buvo eksploatuojamas statybinėje aplinkoje, dulkių ar perteklinės drėgmės pažeistiems vėdinimo įrenginio komponentams garantija netaikoma.

## 4. ATITIKTIES DEKLARACIJA

CE

UAB "Šviežias oras" Birželio 23-osios g. 23G 50220 Kaunas LIETUVA

patvirtina, kad vėdinimo įrenginys su rekuperacija **OXYGEN X-Air C180E** atitinka šių Europos Bendrijos direktyvų ir standartų reikalavimus:

**2009/125/EB** – Ekologinio projektavimo reikalavimų direktyva ES 1253/2014 ES 1254/2014 ES 2017/1369 EN 13141-7:2010

**2010/30/ES** – Suvartojamos energijos ženklinimo direktyva ES 1254/2014

**2011/65/ES** – Direktyva dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (RoHS) EN 50581(2012)

**2014/35/ES** – Elektros įrenginių saugos direktyva EN 60335-1:2012 EN 60335-1:2012/A11:2014

Direktorius

Žilvinas Salialionis

2022.01.14, Kaunas

## 5. TECHNINĖ INFORMACIJA

## 5.1. Gaminio informacijos lapas. Deleguotasis reglamentas (ES) 1254/2014

a)	Prekės ženklas		OXYGEN	
b)	Modelio žymuo		X-Air C180E	
c)	Savitasis energijos suvartojimas (SEC), SEC klasė		A	OXTGEN A-AIT CLOUE
	Šaltas klimatas	kWh/m².a	-87.8	
	Vidutinis klimatas	kWh/m².a	-43.3	
	Šiltas klimatas	kWh/m².a	-17.9	E
d)	Vėdinimo įrenginio tipologija		Dvikryptis,	G
			gyvenamųjų patalpų	
e)	Įmontuotos ar numatytos įmontuoti pavaros		Tolydžiojo reguliavimo	49 143 m³/h
	tipas		pavara	dB ())
f)	Šilumos atgavimo sistema		Rekuperacinė	
g)	Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas	%	87.9	ENERGIA · EHEPГИЯ · ENEPГEIA · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI 2016 1254/2014
h)	Didžiausias srautas	m³/h	143	
i)	Ventiliatoriaus pavaros elektrinė iėjimo galia	w	76	
	esant didžiausiam srautui			
j)	Garso galios lygis (L <sub>WA</sub> )		49	
k)	Atskaitos srautas	m³/s	0.028	
I)	Atskaitos slėgio skirtumas	Ра	50	
m)	Savitoji įėjimo galia (SPI)	W/(m <sup>3</sup> /h)	0.24	
n)	Valdiklio faktorius		0.65	
	Valdymo tipologija		Vietinis paklausos	
			valdiklis	
o)	Nuotėkio lygis			
	Vidinis	%	1.4	
	Išorinis	%	2.5	
	Vizualinio įspėjimo dėl filtro keitimo aprašymas		žr. montavimo ir	
			eksploatavimo vadovą	
s)	Interneto adresas, kuriuo galima rasti išardymo		www.oxygen.lt	
	instrukcijas			
v)	Metinis suvartojamos elektros energijos kiekis	kWh/100m <sup>2</sup> .a	172	]
w)	Metinis sutaupytos šildymo energijos kiekis			
	Šaltas klimatas	kWh/100m <sup>2</sup> .a	9096	
	Vidutinis klimatas	kWh/100m <sup>2</sup> .a	4650	
	Šiltas klimatas	kWh/100m <sup>2</sup> .a	2103	

Lent. 1. Gaminio informacijos lapas. Deleguotasis reglamentas (ES) 1254/2014

Taip pat žr. išsamią gaminio tipinių parametrų lentelę su parametrais skirtingiems valdikliams.

## 5.2. Našumo charakteristikos



Graf. 1 Vėdinimo galios priklausomybė nuo įrengtos vėdinimo sistemos pasipriešinimo

## 5.3. Našumo charakteristikos ir elektros energijos sąnaudos

Galios nustatymas	Pasipriešinimas, Pa	Oro srautas, m3/h	El. energ. sąnaudos, W
	100	200	77.2
	125	192	77.2
	150	184	77.1
	175	176	77.1
	200	168	77
	225	161	77.2
100%	250	155	77.3
	275	147	77.1
	300	139	76.9
	325	131	78.4
	350	121	79.9
	375	108	78.3
	400	94	76.7
	50	158	43.1
70%	70	153	43
	90	147	42.9

	110	141	42.8
	130	132	42.7
	150	124	42.6
	170	114	42.5
	190	102	42.4
	210	82	41.6
	230	62	40.8
	20	112	23.1
	30	109	23.0
	40	105	22.9
	50	100	23.0
	60	95	23.1
50%	70	90	23.0
	80	85	22.9
	90	77	22.8
	100	69	22.7
	110	62	22.6
	120	54	22.4

Lent. 2. Išmatuota LST EN13141-7 apibrėžtomis sąlygomis, naudojant M5 klasės filtrus.

## 5.4. Garso charakteristikos

Vádinima		A svertiniai garso galios lygiai (atskaitos lygis 1 pW). dB							
veuinino	Oro kanalas	Oktava, Hz						Bondroc	
yalla		125	250	500	1000	2000	4000	8000	Bendras
	Tiekiamas	34.1	42.8	42.2	41.7	40.9	30.6	17.5	48.2
50%	Patalpos	13.3	35.6	35	26.8	22.4	14.8	12.6	38.8
50%	Lauko	15.1	36.7	32.1	26.9	21.8	14.4	12.6	38.5
	Šalinamas	28.9	39.7	42	40.7	38.5	28.6	16	46.6
	Tiekiamas	39	51.1	51.8	51.2	49.9	43.8	30.4	57.3
70%	Patalpos	21.5	45.2	44.5	36.6	33.2	22.5	14.2	48.4
10%	Lauko	22	44.6	42.8	36.1	33.1	21.7	13.7	47.3
	Šalinamas	35.4	51.1	51.6	50.4	48.4	41.8	28.7	56.8
	Tiekiamas	43	56.1	63.3	58.5	58.7	53.6	41.3	66.3
100%	Patalpos	30.1	47.7	55.3	46.5	42.4	32.1	21.6	56.7
10070	Lauko	29.7	48.1	54.3	45.7	42.4	30.7	20.7	55.9
	Šalinamas	41.2	53.3	62	58.4	57.6	52.7	40	65.2

Lent. 3. Išmatuota LST EN13141-7 apibrėžtomis sąlygomis.

## 5.5. Vėdinimo įrenginio matmenys ir svoris





Pav. 1. Védinimo įrenginio matmenys

Matmenys ir svoris	llgis, mm	Plotis, mm	Aukštis, mm	Svoris, kg
OXYGEN X-Air C180E	1015	537	272	25

# 6. VĖDINIMO ĮRENGINIO FUNKCIJOS

Funkcija	Pultas su	LCD pultas,			
	rankenėle	WiFi valdiklis			
Vėdinimas					
Efektyvūs ir ekonomiški EC ventiliatoriai		<b>√</b>			
Nuoseklus vėdinimo intensyvumo nustatymas, 30-100% intervale	✓	×			
Vėdinimo intensyvumo pasirinkimas 5% žingsniu 30-100% intervale	×	$\checkmark$			
Savaitės vėdinimo programa – iki 4 skirtingų režimų kiekvienai dienai	×	✓			
Padidinto intensyvumo vėdinimo aktyvavimas valdymo pultu	×	✓			
Sistemos subalansavimas, reguliuojant kiekvieno ventiliatoriaus galią					
Patalpos oro temperatūros ir santykinio oro drėgnumo atvaizdavimas	×	✓			
Datos ir laiko atvaizdavimas	×	✓			
Nuoseklus pašildytuvo galios didinimas					
Padidinto intensyvumo vėdinimo aktyvavimas išoriniu jungikliu					
Sumažintos galios vėdinimas įjungus būsto apsaugos signalizaciją		$\checkmark$			
Automatinis vėdinimo galios reguliavimas pagal CO2 kiekį patalpoje	v	*			
Automatinis vėdinimo galios reguliavimas pagal drėgmės kiekį patalpoje	v	*			
Galimybė atjungti tiekiamo arba šalinamo oro srautą	×	✓ **			
Filtravimas					
G4 (EN 779:2012) / COARSE 65% (ISO 16890), tik šalinamo oro filtravimui					
G4 Carbon (EN 779:2012) / EPM <sub>2.5</sub> 60% (ISO 16890), vidutinio dydžio dulkių ir					
nepageidaujamų kvapų sulaikymas					
M5 (EN 779:2012) / EPM10 50% (ISO 16890), vidutinio dydžio dulkių					
sulaikymas					
F7 (EN 779:2012) / EPM $_1$ 70% (ISO 16890), pačių smulkiausių dulkių ir					
žiedadulkių sulaikymas					
Vizualinis įspėjimas apie būtinybę keisti filtrus					
Filtrų eksploatacijos laiko apskaita					
Apsaugos funkcijos					
Apsauga nuo perkaitimo					
Apsauga nuo šilumokaičio užšalimo					
Vėdinimo stabdymo funkcija, suveikus priešgaisrinei signalizacijai	v	*			
Vizualinis įspėjimas apie įrenginio gedimą 🔨					
Papildomos funkcijos / savybės					
Galimybė montuoti pagal lauko ventiliacijos angų išdėstymą (dešininis /					
kairinis)		,			
Motorizuotų sklendžių valdymas 🗸 🔨 **					
Komforto temperatūros palaikymas atskirai įsigyjamu kanaliniu šildytuvu	✓	**			

\* naudojant atskirai įsigyjamus išorinius jutiklius

\*\* priklauso nuo vėdinimo įrenginio modifikacijos ir programinės įrangos versijos

## 7. VĖDINIMO ĮRENGINIO MONTAVIMAS

#### 7.1. Montavimo orientacija

Tinkamą vėdinimo įrenginio OXYGEN X-Air C180E montavimo orientaciją pasirinkite prieš jį įsigydami. Vėliau montavimo orientacijos pakeisti nėra galimybės.



Pav. 2. Montavimo orientacija

#### 7.2. Montavimo vietos parinkimas

Vėdinimo įrenginys OXYGEN X-Air C180E montuojamas šildomoje patalpoje – vonioje, sandėliuke, katilinėje ar palėpėje. Įsitikinkite, kad parinktoje vėdinimo įrenginio montavimo vietoje pakaks erdvės sumontuoti ne tik patį įrenginį, bet ir papildomus vėdinimo sistemos komponentus – triukšmo slopintuvus ar oro paskirstymo dėžutes.

*Eksploatavimo sąlygos:* +15°C - +24°C, santykinis oro drėgnumas <= 55%.

**DRAUDŽIAMA** šaltuoju metų laikotarpiu eksploatuoti vėdinimo įrenginį OXYGEN X-Air C180E patalpose, kurių oro santykinis drėgnumas viršija 55%. Perteklinės drėgmės kondensavimasis vėdinimo įrenginio viduje gali sukelti nuotėkį, arba gali būti pažeisti vėdinimo įrenginio elektronikos komponentai. Dėl vėdinimo įrenginio eksploatavimo netinkamose aplinkos sąlygose įvykęs gedimas bus laikomas negarantiniu.

Vėdinimo įrenginys OXYGEN X-Air C180E montuojamas horizontalioje padėtyje, aptarnavimo dangčiu žemyn arba aukštyn. Įrenginio tvirtinimui prie grindų ar lubų naudokite komplektuojamas L formos tvirtinimo gembes ir lubinius kaiščius ar fiksuojančias įvores (įsigyjamos papildomai), atsižvelgdami į montavimo paviršiaus savybes. Montuojant įrenginį rekomenduojama naudoti pasirinkto tipo vibroizoliacines tarpines (įsigyjamos papildomai).

#### 7.3. Oro kanalų prijungimas

Oro paėmimo bei šalinimo kanalus rekomenduojama įrengti kuo didesniu atstumu vieną nuo kito – taip išvengsite iš patalpos pašalinto užteršto oro patekimo atgal į patalpą. Atsižvelkite į galiojančius teisės aktus.

Prijungdami vėdinimo įrenginio oro paėmimo bei šalinimo kanalus, užtikrinkite, kad į įrenginio vidų nepateks lauko drėgmė ar atmosferos krituliai. Įsitikinkite, kad angos lauko sienoje įrengtos žemiau nei atitinkamos vėdinimo įrenginio angos. Oro paėmimo anga lauko sienoje nuo atmosferos kritulių patekimo į vėdinimo kanalą turi būti apsaugota grotelėmis ar stogeliu.





**SVARBU!** Kad į įrenginio vidų nepatektų lauko drėgmė ar krituliai, būtina užtikrinti ne mažesnį nei 1° oro paėmimo ir šalinimo kanalų nuolydį.

**SVARBU!** Oro paėmimo ir šalinimo kanalai turi būti padengti pakankamo storio termoizoliacinės medžiagos sluoksniu, užtikrinant, kad dėl lauko bei patalpos oro temperatūrų skirtumo ant jų sienelių nesikondensuos drėgmė.

**SVARBU!** Nenaudokite lauko grotelių su tankiu tinkleliu – jis gali greitai užsikimšti dulkėmis, apsunkindamas šviežio oro tiekimą. Dulkes ir vabzdžius sulaiko vėdinimo įrenginio oro filtrai.

#### 7.4. Priežiūros bei aptarnavimo liuko įrengimas

Montuodami įrenginį užtikrinkite pakankamai erdvės jo techniniam aptarnavimui. Lubose įrengtas priežiūros bei aptarnavimo liukas turi būti tokio dydžio, kad leistų patogiai prieiti prie visų įrenginio komponentų. Užtikrinkite ne mažesnį nei 100 mm atstumą nuo kiekvieno vėdinimo įrenginio krašto. Pakabinamosios patalpos lubos turi būti sumontuotos ne mažesniu nei 30 mm atstumu nuo įrenginio korpuso, užtikrinant, kad įrenginio filtrų dangteliai nesirems į priežiūros bei aptarnavimo liuką.



Pav. 4. Priežiūros bei aptarnavimo liuko įrengimas

**SVARBU!** Įrenginio savininkas privalo užtikrinti galimybę aptarnauti įrenginį. Nesant pakankamai erdvės įrenginio techniniam aptarnavimui, gamintojo atstovas turi teisę atsisakyti atlikti techninę priežiūrą ar remontą.

#### 7.5. Vėdinimo sistemos subalansavimas

Pirmojo vėdinimo sistemos paleidimo metu būtina subalansuoti vėdinimo įrenginio tiekiamojo ir šalinamojo oro srautus. Tik teisingai subalansuota vėdinimo sistema šaltuoju metų laiku užtikrins kokybišką šilumos atgavimą ir mažiausias įmanomas elektros energijos sąnaudas.

Sistemos subalansavimą atlikite vadovaudamiesi būsto vėdinimo sistemos įrengimo projektu. Tiekiamojo ir šalinamojo oro srautus subalansuokite naudodami pulto su rankenėle reguliatorius P3 ir P4 (žr. 9.3.6 skirsnį "Papildomi vėdinimo sistemos nustatymai") ar nustatykite Fan1 ir Fan2 reikšmes valdymo pulto LCD ekranėliu veikimo parametrų nustatymo meniu (žr. 1.5 Veikimo parametrų nustatymo vadovo skirsnį).

Eksploatuojant nesubalansuotą vėdinimo sistemą šaltuoju metų laiku, tikėtinas vėdinimo įrenginio šilumokaičio užšalimas, ko pasėkoje vėdimo įrenginys gali pradėti į patalpą tiekti šaltą orą, taip pat tikėtinas patalpos oro drėgmės kondensavimasis ant tiekiamojo oro kanalo vamzdyno.

**SVARBU!** Sistemos subalansavimą patikėkite tik kvalifikuotam specialistui, turinčiam šiam darbui atlikti reikalingą, atitinkamai sukalibruotą techninę įrangą.

SVARBU! Reikalaukite sistemos subalansavimą atlikusio specialisto parengti vėdinimo sistemos pasą.

**SVARBU!** Vėdinimo įrenginio šilumokaičio užšalimas, įvykęs eksploatuojant nesubalansuotą vėdinimo sistemą gali negrįžtamai pakeisti šilumokaičio savybes, pažeisti vidinį įrenginio sandarumą. Dėl šios priežasties įvykę vėdinimo įrenginio gedimai gali būti pripažinti negarantiniais.

## 8. VĖDINIMO ĮRENGINIO PRIJUNGIMAS

Sumontavę vėdinimo įrenginį, prijunkite valdymo pulto kabelį, arba WiFi valdiklį bei, jei numatyta montuojant, komforto funkcijų jungtį pagal šią schemą, tik tada įjunkite įrenginį į elektros tinklą:



- valdymo pulto laido, ar WiFi valdiklio jungtis (USB)
- komforto funkcijų jungtis (RJ-45)
- elektros įtampos kabelis (230V, 3x1.5mm<sup>2</sup> L+N+PE)

Pav. 5. Vėdinimo įrenginio prijungimas

**DRAUDŽIAMA** į valdymo pulto bei komforto funkcijų jungtis jungti kitų gamintojų įrenginius ar kabelius. Išorinis jungčių panašumas negarantuoja suderinamumo – prijungti įrenginiai gali sugesti ar sugadinti vėdinimo įrenginį. Dėl nesuderinamų priedų prijungimo įvykęs vėdinimo įrenginio gedimas bus laikomas negarantiniu.

**DRAUDŽIAMA** atjungti ar prijungti valdymo pulto laidą ar WiFi valdiklį, vėdinimo įrenginiui esant ijungtam į elektros tinklą. Dėl šios priežasties įvykęs įrenginio ar valdymo pulto gedimas bus laikomas negarantiniu.

#### 8.1. Elektros grandinės prijungimas

#### DÉMESIO!!!

- Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų ir galimo įrenginio sugadinimo, jį prijungti gali tik kvalifikuotas specialistas. Nebandykite to atlikti savarankiškai!
- Elektros įtampa maitinimo tinkle turi atitikti vėdinimo įrenginio instrukcijoje nurodytus parametrus.
- Prijungiant įrenginį, įtampa elektros tinkle turi būti išjungta.
- Įrenginio prijungimą atlikite pagal vartotojo vadove pateikiamą schemą.
- Vėdinimo įrenginio prijungimui naudokite tik įrenginio komplektacijoje esantį maitinimo kabelį.
- Įrenginį prijungiant prie elektros tinklo, turi būti įrengtas įžeminimas, atitinkantis galiojančių teisės aktų bei standartų reikalavimus.

• Elektros grandinėje privalo būti sumontuotas tinkamos galios grandinės pertraukiklis.

Elektros srovės šaltinis	230V, 50Hz, 5A
Didžiausia ventiliatoriaus pavaros elektrinė galia	76W
Didžiausia pašildytuvo elektrinė galia	800W
Vėdinimo įrenginio IP apsaugos klasė	20

Lent. 4. Vėdinimo įrenginio elektros srovės parametrai

### 8.2. Valdymo pulto montavimas

Rekomenduojama vėdinimo įrenginio valdymo pultą sumontuoti gyvenamojoje būsto erdvėje (pvz, koridoriuje ar hole), kur būtų patogu jį pasiekti ir įrenginį įjungti, išjungti ar valdyti. Vėdinimo įrenginio komplektacijoje esantį valdymo pulto prijungimo kabelį nuo vėdinimo įrenginio sumontavimo vietos atveskite iki pulto montavimo vietos prieš užbaigiant apdailos darbus.

Didžiausias leidžiamas valdymo pulto montavimo atstumas nuo vėdinimo įrenginio – 100m. Pulto prijungimui naudokite lankstų potinkinio montavimo kabelį 4x0.22mm<sup>2</sup>, kiekvieno laidininko varža neturi viršyti 40Ω.

DRAUDŽIAMA valdymo pultą montuoti patalpose, kuriose santykinė oro drėgmė viršija 70 proc.

Vėdinimo įrenginio valdymo pultą rekomenduojama montuoti 1.5 – 1.6 m aukštyje nuo grindų.



Pav. 6. Valdymo pulto montavimas

#### 8.3. Komforto funkcijų jungtis

Vėdinimo įrenginys OXYGEN X-Air C180E turi šias komforto funkcijas:

- Fire alarm vėdinimo įrenginio avarinis stabdymas suveikus priešgaisrinei signalizacijai;
- Boost laikinas vėdinimo galios padidinimas įjungus šviesą vonios patalpoje;
- CO<sub>2</sub> sensor automatinis vėdinimo galios padidinimas pagal patalpose sumontuotų CO<sub>2</sub> ar drėgmės jutiklių rodmenis;
- Away laikinas vėdinimo galios sumažinimas išvykus iš namų, aktyvuojamas būste įrengtos apsaugos sistemos ar išoriniu jungikliu.

Funkcijas galite aktyvuoti sujungdami atitinkamus skaitmeninius RJ45 funkcijų jungties kontaktus.



Jungties kontakto Nr.	Vėdinimo įrenginio funkcija
1-2	Away
3-4	CO <sub>2</sub> sensor
5-6	Boost
7-8	Fire alarm

Pav. 7. Funkcijų jungties kontaktai

SVARBU! Funkcijos aktyvavimui naudokite tik pasyvius trumpiklius ar elektros reles!

**SVARBU!** Jei vėdinimo įrenginys valdomas pultu su rankenėle, įsitikinkite, kad atitinkami S2 trumpiklio jungikliai neblokuoja norimos naudoti komforto funkcijos (žr. 9.3.6 skirsnį "Papildomi vėdinimo sistemos nustatymai").

DRAUDŽIAMA funkcijų jungtį prijungti tiesiogiai prie elektros instaliacijos tinklo!

Patogesniam prijungimui naudokite papildomai įsigyjamą RJ45 adapterį:



Pav. 8. Komforto funkcijų jungties RJ45 adapteris



## 8.4. Vėdinimo įrenginio valdymo plokštės elektrinio jungimo schema

Pav. 9. Védinimo įrenginio valdymo plokštės elektrinio jungimo schema

**SVARBU!** Esant būtinybei atjungti ar prijungti sistemos komponentus, įsitikinkite, kad vėdinimo įrenginys išjungtas iš elektros tinklo.

AO1	Ištraukiamo oro ventiliatoriaus valdymas 0-10V
GND	Nenaudojamas
AO0	Paduodamo oro ventiliatoriaus valdymas 0-10V
GND	Nenaudojamas
X13 – T2	Šalinamo oro temperatūros jutiklis
X14 – T3	Tiekiamo oro temperatūros jutiklis
X15 – T1	Lauko oro temperatūros jutiklis
X16 – THR	Ištraukiamo oro temperatūros/drėgmės jutiklis
AI1	Dl2 funkcija – "Away"
GND	
AI0	DI3 funkcija – "CO <sub>2</sub> sensor"
24V	Nenaudojamas
DI1	Dl1 funkcija – "Boost"
GND	
DI0	Dl0 funkcija – "Fire alarm"
GND	
Tach1	Ištraukiamo oro ventiliatoriaus tacho signalas
GND	
Tach0	Paduodamo oro ventiliatoriaus tacho signalas
GND	
X20	Valdymo pulto jungtis
X1	Ištraukiamo oro ventiliatoriaus L
X3	Ištraukiamo ir paduodamo oro ventiliatorių N
X7	Pašildytuvo L
X10	Paduodamo oro ventiliatoriaus L
X11	Pašildytuvo N
К1	Šilumos aptakos įrenginio N
К2	Nenaudojamas
L	Šilumos aptakos įrenginio L
L	Elektros grandinė – L
Ν	Elektros grandinė – N
N	Nenaudojamas
F1	315 mA saugiklis

# 8.5. Vėdinimo įrenginio valdymo plokštės kontaktų aprašas

## 9. VĖDINIMO ĮRENGINIO EKSPLOATAVIMAS

#### 9.1. Vėdinimo įrenginio WiFi valdiklis

Įsigiję vėdinimo įrenginio WiFi valdiklį, galėsite OXYGEN X-Air C180E įrenginį valdyti išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje įdiegta programėle.



Pav. 10. Vėdinimo įrenginio WiFi valdiklis

**DRAUDŽIAMA** atjungti ar prijungti WiFi valdiklį, vėdinimo įrenginiui esant įjungtam į elektros tinklą. Dėl šios priežasties įvykęs įrenginio ar valdiklio gedimas bus laikomas negarantiniu.

#### 9.1.1. Valdymo programėlės parsisiuntimas

Parsisiųskite savo išmaniajam telefonui ar planšetiniam kompiuteriui skirtą "OXYGEN WiFi" programėlę iš App store ar Google Play store programėlių parduotuvės:



Parsisiųsdamas ar naudodamas programėlę, ar OXYGEN WiFi valdiklį, sutinkate, kad UAB "Šviežias oras" rinktų ir tvarkytų vėdinimo įrenginio naudojimo duomenis, kaip aprašyta privatumo sąlygose https://www.oxygen.lt/privatumo-politika/.

#### 9.1.2. Vėdinimo įrenginio prijungimas prie namų WiFi tinklo

OXYGEN WiFi valdikliui esant prijungtam prie vėdinimo įrenginio, įjunkite vėdinimo įrenginio srovės šaltinį. Pradėkite nuo OXYGEN WiFi valdiklio prijungimo prie namų interneto tinklo, valdymo programėlės dar neleiskite! Atlikite šiuos veiksmus:

- degtuku ar dantų krapštuku pro skylutę ant WiFi valdiklio korpuso trumpai spragtelkite paslėptą mygtuką. Užsidegs ir nepertraukiamai švies geltona WiFi valdiklio lempelė,
- telefono ar planšetinio kompiuterio galimų WiFi tinklų sąraše suraskite slaptažodžiu neapsaugotą OXYGEN\_xxxxx WiFi tinklą, prisijunkite prie jo,

09:05 7	.ul 🗢 🔲		
Settings Wi-Fi		Settings Wi-Fi	
NETWORKS			
B4021	🔒 🗢 🚺	Wi-Fi	
B402_5	🔒 🗢 🚺	OXYGEN_71d8c9     Unsecured Network	<b>?</b> (j́)
DIRECT-4d-HP M132 LaserJet	🕯 후 🚺	MY NETWORKS	
MikroTik-74CB0D	🔒 🗢 🚺	B4021	🔒 🗢 🚺
MW40V_C101	a 🗟 i	Fotofabrikas	a 🗟 🚺
OXYGEN_71d8c9	<b>?</b> (j)	OTHER NETWORKS	
TEO-195883	🔒 🗟 🚺	B402_5	🔒 🗢 🚺
TP-LINK_DC16	🔒 🤶 🚺	MikroTik-74CB0D	🔒 🗢 🚺
Other		TEO-195883	a 🗟 🚺
		Tonas	A 🗟 🚺
Ask to Join Networks	Notify >		
Known networks will be joined automatically networks are available, you will be notified o	. If no known f available	Ionas5	
networks.		Other	
Auto-Join Hotspot Au	tomatic >		
Allow this device to automatically discover n personal hotspots when no Wi-Fi network is	earby available.	Ask to Join Networks	Notify >

Pav. 11. Vėdinimo įrenginio WiFi valdiklio prijungimas prie namų WiFi tinklo

**SVARBU!** Įrenginį sukonfigūruokite per 2 minutes nuo jo aktyvavimo. To nepadarius ar prisijungimui nepavykus dėl neteisingai įvesto slaptažodžio, WiFi valdiklis nustos skleisti OXYGEN\_xxxxx WiFi tinklą. Taip atsitikus, degtuku ar dantų krapštuku pro skylutę ant WiFi valdiklio korpuso dar kartą trumpai spragtelkite paslėptą mygtuką, kad skleidimas atsinaujintų.

**SVARBU!** Pradingus namų WiFi tinklui, ar ilgą laiką neatlikus konfigūravimo veiksmų, WiFi valdiklis pradės skleisti apsaugotą OXYGEN\_xxxxxs tinklą, prisijungimui prie kurio naudokite standartinį sistemos slaptažodį 123123123123. Rekomenduojame šį slaptažodį nedelsiant pakeisti nauju!

- atsidarius sistemos konfigūravimo langui, spragtelkite mygtuką "Configure WiFi",
- sąraše suraskite savo namų WiFi tinklą, pasirinkite jį spragteldami,
- laukelyje "Password" įveskite savo namų WiFi tinklo prisijungimo slaptažodį,
- spragtelkite mygtuką "Save".

09:15 -7 .11 LTE 🖿	09:15 1	••• LTE	09:18 🕇		all LTE 🔳
192.168.4.1 OXYGEN_71d8c9	192.16 OXYGEN_	88.4.1 _71d8c9		192.168.4.1 OXYGEN_71d8c9	
< > Log In Cance	el < > Log	In Cancel	< >	Log In	Cancel
OVVCEN 71d8c0	MW40V_C101	ار. ۵			
OATGEN_/IUSC9	Tonas	h. A	Saving Cr	redentials	
WiFiManager	TEO-195883	ان. ۵	Trying to	connect ESP to netw	vork.
Configure WiFi	DIRECT-4d-HP M1	.32 LaserJet 🔒 🖬	If it fails i		ry again
	TP-LINK_DC16	a .ii			
Configure WiFi (No Scan)	14-42	<b>.</b> .			
	XCOPWIFI	<b>.</b>			
Close	DIR-825-ccd4	a			
	Cgates_DCE8	<b>a</b>			
Erase	Gaudre_Ofisas	<b>.</b>			
Restart	Artimart	<b>.</b>			
	SSID				
Exit	TEO-195883				
	Password				
	******				
Info					
Colum	Sav	ve			
Setup	Refr	esh			

Pav. 12. Vėdinimo įrenginio WiFi valdiklio prijungimas prie namų WiFi tinklo – tęsinys

Visus veiksmus atlikus teisingai, WiFi valdiklis prisijungs prie jūsų namų WiFi tinklo, OXYGEN\_xxxxxs tinklas nebebus skleidžiamas.

**SVARBU!** Dėl sistemos saugumo nustatymų konfigūravimo langas telefono ar planšetinio kompiuterio ekrane gali ir neatsidaryti. Tokiu atveju prisijunkite prie valdymo konsolės naudodami naršyklės programą (Safari, Chrome ar pan.), adreso laukelyje įvesdami 192.168.4.1. Įsitikinkite, kad išmanusis įrenginys yra prisijungęs prie WiFi valdiklio skleidžiamo tinklo, gali reikėti patvirtinti prisijungimą mygtuko "Use without internet", ar pan. spragtelėjimu.

**SVARBU!** Valdymo programėlė veiks tik esant prisijungus prie to paties WiFi tinklo, prie kurio yra prijungtas OXYGEN WiFi valdiklis.

### 9.1.3. Pagrindinis valdymo programėlės ekranas

27° 45 
 patalpos oro temperatūra ir santykinis drėgnumas
 100%
 nustatykite pageidaujamą vėdinimo intensyvumą
 24°
 nustatykite pageidaujamą patalpos oro temperatūrą

Pagrindinis valdymo programėlės ekranas:

Pav. 13. Pagrindinis valdymo programėlės ekranas

#### 9.1.4. Savaitės darbo režimų nustatymas

Kiekvienai savaitės dienai galima nustatyti iki 4-ių pasirinktą valandą aktyvuojamų vėdinimo režimų. Nustatykite pageidaujamą vėdinimo programą pasirinktai savaitės dienai ar dienoms:



- pasirinkite, vienos ar keleto dienų programą keisite
- pasirinkite savaitės dieną ar dienas
- pasirinkite kiekvieno iš 4-ių galimų darbo režimo pradžios laiką ir vėdinimo intensyvumą
- savaitės programai išsaugoti, spragtelėkite mygtuką "SAVE". Norėdami atšaukti pakeitimus, spragtelkite mygtuką "RELOAD".

Pav. 14. Savaitės darbo režimų nustatymas

**SVARBU!** Savaitės programa taps aktyvi tik dukart spragtelėjus kalendoriaus ikoną meniu juostoje – žalias taškelis indikuoja programą esant aktyvią. Deaktyvuosite savaitės programą dar kartą dukart spragtelėję kalendoriaus ikoną – žalias taškelis išnyks.

#### 9.1.5. Padidinto intensyvumo vėdinimo aktyvavimas



Pasirinktam laikui aktyvuokite pasirinkto intensyvumo vėdinimą:

Pav. 15. Padidinto intensyvumo vėdinimo aktyvavimas

Praėjus pasirinktam laikui, bus atstatytas ankstesnis ar numatytas savaitės programoje, vėdinimo intensyvumas.

#### 9.1.6. Išvykimo funkcija

Aktyvuokite pasirinkto intensyvumo vėdinimą iki pasirinktos datos. Ši funkcija naudinga išvykstant iš namų savaitgaliui ar atostogų:



- pasirinkite datą, iki kurios vėdinimo įrenginys turi dirbti mažesniu intensyvumo
- pasirinkite laiką
- pasirinkite pageidaujamą vėdinimo intensyvumą
- pasirinkto intensyvumo vėdinimą pasirinktam laikui aktyvuosite spragtelėję mygtuką "START"

### 9.1.7. Vėdinimo įrenginio filtrų eksploatacijos meniu

Nustatykite naudojamų filtrų tipą, stebėkite filtrų naudojimo laiką, atstatykite filtrų naudojimo laikmatį:



Pav. 17. Vėdinimo įrenginio filtrų eksploatacijos meniu

#### 9.1.8. OXYGEN WiFi valdiklio gamyklinių parametrų atstatymas

Esant būtinybei atstatyti gamyklinius OXYGEN WiFi valdiklio parametrus, degtuku ar dantų krapštuku pro skylutę ant WiFi valdiklio korpuso paspauskite paslėptą mygtuką ir laikykite tol, kol mirktels ir užges raudona lempelė.

Norėdami vėl valdyti vėdinimo įrenginį, iš naujo atlikite jo prijungimą prie namų WiFi tinklo – žr. 9.1.2 skirsnį "Vėdinimo įrenginio prijungimas prie namų WiFi tinklo".

### 9.1.9. Vėdinimo įrenginio valdymas neprijungus jo prie namų WiFi tinklo

Esant būtinybei vėdinimo įrenginį valdyti neprijungus jo prie namų WiFi tinklo, atlikite šiuos veiksmus:

- degtuku ar dantų krapštuku pro skylutę ant WiFi valdiklio korpuso paspauskite paslėptą mygtuką ir laikykite tol, kol mirktels ir užges raudona lempelė,
- telefono ar planšetinio kompiuterio galimų WiFi tinklų sąraše suraskite slaptažodžiu apsaugotą OXYGEN\_xxxxxs WiFi tinklą, prisijunkite prie jo. Prisijungimui naudokite standartinį sistemos slaptažodį 123123123123. Įsitikinkite, kad išmanusis įrenginys yra prisijungęs prie WiFi valdiklio skleidžiamo tinklo, gali reikėti patvirtinti prisijungimą mygtuko "Use without internet",

ar pan. spragtelėjimu,

- prisijunkite prie valdymo konsolės naudodami naršyklės programą (Safari, Chrome ar pan.), adreso laukelyje įvesdami 192.168.4.1,
- įrašykite savo sukurtą slaptažodį "Set standalone AP password" laukelyje, spragteltėkite mygtuką "Set",
- iš naujo prisijunkite prie OXYGEN\_xxxxxs WiFi tinklo, naudodami savo sukurtą slaptažodį.

11:04 A .ul 🗢 🔳
Power ON Real Temp: 0.00 Set Temp: 20.00 Flow: 30.00
ON OFF
Flow:30.00
30% 50% 75% MAX
Temp: 20.00
No external relays.
192.168.1.102 8C:CE:4E:E4:45:5D
Reset to factory defaults Connect to WIFI Reboot
Set standalone AP password:
AA 192.168.4.1 さ
< > ① 🕮 Ō

Pav. 18. WiFi valdiklio slaptažodžio keitimas

**SVARBU!** Valdymo programėlė veiks tik esant prisijungus prie vėdinimo įrenginio WiFi valdiklio skleidžiamo slaptažodžiu apsaugoto WiFi tinklo.

**SVARBU!** Išmaniajam įrenginiui esant prisijungus prie vėdinimo įrenginio WiFi valdiklio skleidžiamo slaptažodžiu apsaugoto WiFi tinkle, interneto prieiga gali būti nepasiekiama.

#### 9.2. Vėdinimo įrenginio valdymo pultas LCD ekranėliu

Įsigiję valdymo pultą LCD ekranėliu, galėsite išnaudoti papildomas vėdinimo įrenginio OXYGEN X-Air C180E funkcijas.



Pav. 19. Vėdinimo įrenginio valdymo pultas LCD ekranėliu

#### 9.2.1. Budėjimo režimas

Budėjimo režime, pulto LCD ekranėlis atvaizduoja paros laiką, taip pat, jei įrenginys veikia – pageidaujamos temperatūros bei vėdinimo intensyvumo nustatymus.



Pav. 20. Pultas LCD ekranėliu budėjimo režime, išjungtas ir veikiantis įrenginys

## 9.2.2. Pagrindinis valdymo meniu



Pav. 21. Pagrindinis LCD pulto valdymo meniu

Pagrindiniame valdymo pulto meniu atvaizduojama:

- Paros laikas
- Data
- Temperatūros:
  - Lauko\* oro (žr. 9.2.2.1 skirsnį "Žiemos režimas")
  - Patalpos oro
  - Į patalpą tiekiamo oro
  - Į lauką šalinamo oro
- Santykinis patalpos oro drėgnumas
- Tiekiamo ir šalinamo oro filtrų eksploatacijos laikas
- Šilumokaičio apėjimo sklendės Bypass būsena
- Pašildytuvo būsena

Šiame meniu galite:

- Vienu mygtuko spragtelėjimu aktyvuoti padidinto intensyvumo vėdinimo funkciją
- Pasiekti įrenginio nustatymų meniu
- Nustatyti pageidaujamą tiekiamo į patalpą oro temperatūrą (žr. 9.2.2.2 skirsnį "Pageidaujamos tiekiamo oro temperatūros palaikymas")
- Pasirinkti pageidaujamą vėdinimo intensyvumą

#### 9.2.2.1. Žiemos režimas

Lauko\* oro temperatūros atvaizdavimas priklauso nuo aplinkos sąlygų:

• Lauko oro temperatūrai esant aukštesnei nei 0°C, atvaizduojama lauko oro temperatūra;

 Lauko oro temperatūrai esant žemesnei nei 0°C ir veikiant vėdinimo įrenginio pašildytuvui, atvaizduojama į šilumokaitį patenkančio oro temperatūra.

Apie vėdinimo įrenginio pašildytuvo veikimą informuoja pašildytuvo veikimo būsenos indikatorius:

- Pašildytuvui neveikiant,  $\oplus$  indikatorius atvaizduojamas balta spalva;
- Pašildytuvui veikiant,  $\oplus$  indikatorius atvaizduojamas žalia spalva.

**SVARBU!** Veikiant vėdinimo įrenginio pašildytuvui, tikėtinos didesnės nei įprasta elektros energijos sąnaudos!

#### 9.2.2.2. Pageidaujamos tiekiamo oro temperatūros palaikymas

Valdymo pulto meniu galite pasirinkti pageidaujamą tiekiamo į patalpą oro temperatūrą. Šaltuoju metų laiku vėdinimo įrenginio į patalpą tiekiamas oras gali būti papildomai pašildytas iki nustatytosios temperatūros vėdinimo sistemoje sumontuotu atskirai įsigyjamu kanaliniu šildytuvu.

**SVARBU!** Galimybė pašildyti į patalpą tiekiamą orą iki numatytosios temperatūros priklauso nuo vėdinimo įrenginio modifikacijos. Numatyti poreikį vėdinimo sistemoje sumontuoti vėdinimo įrenginio valdomą kanalinį šildytuvą būtina prieš užsakant vėdinimo įrenginį.

$\frown$	
	Datos ir laiko nustatymas
Laikas ir data: 2018 - 02 - 01 22 : 41	Kalbos pasirinkimas: LT, EN, RU, PL
Darbo režimų 🔂 💽	Savaitės programos nustatymai, programos aktyvavimas
	Padidinto intensyvumo vėdinimo trukmės nustatymas
Tiekiamo oro filtras: Naujas filtras 5 % filtro užterštumas	
Ištraukiamo Naujas filtras 5 % filtro užtoržtumas	Filtrų užterštumo lygio atstatymas
oro filtras: Naujas intras 5 % intro uzterstumas	

#### 9.2.3. Nustatymų meniu

Pav. 22. Vėdinimo įrenginio nustatymų meniu

Valdymo pulto nustatymų meniu galite:

- Nustatyti sistemos data bei laiką
- Pasirinkti meniu kalbą: lietuvių, anglų, rusų, lenkų

- Nustatyti įrenginio savaitės darbo režimus (žr. 9.2.3.1 skirsnį "Savaitės darbo režimų nustatymas")
- Nustatyti padidinto intensyvumo vėdinimo trukmę
- Atstatyti į pradinę būseną filtrų eksploatavimo laikmatį, pakeitus įrenginio filtrus naujais



#### 9.2.3.1. Savaitės darbo režimų nustatymas

Pav. 23. Savaitės darbo režimų nustatymų meniu

Kiekvienai savaitės dienai galima nustatyti iki 4 pasirinktą valandą aktyvuojamų vėdinimo režimų. Pasirinkę savaitės dieną, nustatykite:

- darbo režimo pradžios laiką
- pasirinktą vėdinimo intensyvumą
- pageidaujamą patalpos oro temperatūrą

Savaitės programa bus išsaugota spragtelėjus mygtuką "Grįžti".

**SVARBU!** Savaitės programa taps aktyvi tik spragtelėjus jos aktyvavimo mygtuką nustatymų meniu lange – mygtukas taps žalias. Spragtelkite dar kartą, kad programą deaktyvuotumėte.

### 9.2.4. Vėdinimo įrenginio gedimo indikacija

Įvykus vėdinimo įrenginio gedimui, pagrindiniame valdymo meniu taps aktyvus perkrovimo mygtukas RESET. Sugedęs įrenginio komponentas bus pažymėtas raudona spalva:



Pav. 24. Vėdinimo įrenginio gedimo indikacija

Įvykus gedimui, vėdinimo įrenginys stabdomas. Jį iš naujo paleisite spragtelėję perkrovimo mygtuką RESET. Gedimo indikacijai pasikartojus, praneškite apie tai montavimo bei eksploatavimo vadovo techninio aptarnavimo skiltyje nurodytais kontaktais.

Norėdami vėdinimo įrenginį valdyti išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje įdiegta programėle, įsigykite vėdinimo įrenginio WiFi valdiklį.

#### 9.3. Vėdinimo įrenginio valdymo pultas su rankenėle

Vėdinimo įrenginio valdymo pultas su rankenėle užtikrina galimybę nuosekliai reguliuoti vėdinimo galią. Spalvoti LED indikatoriai nurodo įrenginio būseną.



Pav. 25. Vėdinimo įrenginio valdymo pultas su rankenėle

#### 9.3.1. Vėdinimo įrenginio būsenos indikatorius

Mirksinti žalia valdymo pulto lemputė parodo, kad įrenginys prijungtas prie elektros srovės šaltinio:

- Lemputė sumirksi 1 kartą vėdinimas išjungtas;
- Lemputė sumirksi 2 kartus vėdinimas įjungtas;
- Lemputė sumirksi 3 kartus įrenginys išjungiamas.

#### 9.3.2. Filtrų keitimo būtinybės / apsaugos nuo užšalimo veikimo indikatorius

Geltonos valdymo pulto lemputės mirksėjimas parodo:

- Lemputė nuolat tolygiai mirksi būtina patikrinti ir, reikalui esant, pakeisti oro filtrus;
- Pakaitomis mirksi geltona ir žalia lemputės veikia apsauga nuo užšalimo.

Vėdinimo įrenginio valdymo pulte sumontuotas laikmatis indikuoja filtrų keitimo būtinybę po 2 mėnesių nepertraukiamos vėdinimo įrenginio eksploatacijos tolydžiu, nepertraukiamu geltonos lemputės mirksėjimu. Vėdinimo įrenginio perkrovimas ar išjungimas iš elektros tinklo neatstato filtrų eksploatavimo laikmačio į pradinę būseną. **SVARBU!** Vėdinimo įrenginio filtrus gali reikėti keisti kitokiu nei numatyta, dažnumu. Išsami informacija pateikiama 9.4 montavimo bei eksploatavimo vadovo skirsnyje "Vėdinimo įrenginio filtrų keitimas".

Šaltuoju metų laikotarpiu pakaitomis mirksinčios žalia bei geltona vėdinimo įrenginio pulto lemputės parodo, kad aktyvuota vėdinimo įrenginio apsauga nuo užšalimo – veikia vėdinimo įrenginio elektrinis šildytuvas.

**SVARBU!** Veikiant vėdinimo įrenginio elektriniam šildytuvui, tikėtinos didesnės nei įprasta elektros energijos sąnaudos!

#### 9.3.3. Gedimo indikatorius

Mirksinti raudona vėdinimo įrenginio pulto lemputė parodo, kad įvyko įrenginio komponento gedimas:

- Lemputė sumirksi 1 kartą lauko oro temperatūros jutiklio gedimas;
- Lemputė sumirksi 2 kartus šalinamo oro temperatūros jutiklio gedimas;
- Lemputė sumirksi 3 kartus tiekiamo oro temperatūros jutiklio gedimas;
- Lemputė sumirksi 4 kartus patalpos oro temperatūros jutiklio gedimas;
- Lemputė sumirksi 5 kartus tiekiamo oro ventiliatoriaus gedimas;
- Lemputė sumirksi 6 kartus ištraukiamo oro ventiliatoriaus gedimas;
- Lemputė sumirksi 7 kartus suveikė gaisro signalizacija;
- Lemputė sumirksi 8 kartus pašildytuvo gedimas;
- Nuolat dega raudona ir geltona lemputės nėra ryšio tarp valdymo pulto ir vėdinimo įrenginio, tačiau vėdinimo renginys toliau dirba numatytu režimu.

Įvykus gedimui, vėdinimo įrenginys stabdomas. Jį iš naujo paleisite atlikę perkrovimą:

#### 9.3.4. Vėdinimo įrenginio perkrovimas

Plonu atsuktuvu (degtuku, dantų krapštuku) pro skylutę valdymo pulto šone švelniai du kartus spustelėkite paslėptą mygtuką S1, kol užsidegs visos trys lemputės. Tada mygtuką S1 dar kartą spauskite ir laikykite nuspaudę apie 3 sekundes, kol visos lemputės užges. Vėdinimo įrenginys pasileis iš naujo.



- S1 vėdinimo įrenginio būsenos atstatymo mygtukas

Pav. 26. Vėdinimo įrenginio būsenos atstatymo mygtukas

**SVARBU!** Jei atlikus įrenginio perkrovimą gedimo indikacija pasikartoja, praneškite apie tai montavimo bei eksploatavimo vadovo techninio aptarnavimo skiltyje nurodytais kontaktais.

#### 9.3.5. Filtrų eksploatavimo laikmačio atstatymas

Pakeitus vėdinimo įrenginio filtrus naujais, reikalinga į pradinę padėtį atstatyti filtrų eksploatavimo laikmatį.

Plonu atsuktuvu (degtuku, dantų krapštuku) pro skylutę valdymo pulto šone švelniai vieną kartą spustelėkite paslėptą mygtuką S1. Užsidegus geltonai filtrų keitimo būtinybės indikatoriaus lemputei, mygtuką S1 dar kartą spauskite ir palaikykite nuspaudę apie 3 sekundes, kol lemputė užges. Vėdinimo įrenginys dirbs toliau, filtrų eksploatavimo laikmatis bus atstatytas į pradinę padėtį.

**SVARBU!** Vėdinimo įrenginio perkrovimas mygtuku S1 (žr. 9.3.4 skirsnį "Vėdinimo įrenginio perkrovimas") ar išjungimas iš elektros tinklo neatstato filtrų eksploatavimo laikmačio į pradinę būseną.

#### 9.3.6. Papildomi vėdinimo sistemos nustatymai

Vartotojui neprieinamoje vėdinimo įrenginio valdymo pulto vidinėje dalyje išdėstyti papildomų vėdinimo sistemos nustatymų reguliatoriai:

- P1 padidinto intensyvumo vėdinimo laiko reguliatorius;
- P2 padidinto intensyvumo vėdinimo galios reguliatorius;
- P3 tiekiamo oro ventiliatoriaus galios reguliatorius;
- P4 šalinamo oro ventiliatoriaus galios reguliatorius;
- S1 vėdinimo įrenginio būsenos atstatymo mygtukas;
- S2 padidinto (1) ir sumažinto (2) intensyvumo vėdinimo funkcijų aktyvavimo jungikliai. Norint aktyvuoti funkciją, turi būti nustatyti į ON padėtį.



Pav. 27. Papildomi vėdinimo įrenginio valdymo pulto su rankenėle nustatymai

Norėdami vėdinimo įrenginį valdyti išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje įdiegta programėle, įsigykite vėdinimo įrenginio WiFi valdiklį.

#### 9.4. Vėdinimo įrenginio filtrų keitimas

Vėdinimo įrenginyje OXYGEN X-Air C200 sumontuoti tiekiamo ir šalinamo oro filtrai.

- Tiekiamo oro filtras užtikrina tiekiamo oro kokybę, apsaugo nuo lauko dulkių bei vabzdžių patekimo į vėdinimo įrenginį (M5, G4 carbon, F7 filtravimo klasės);
- Šalinamo oro filtras apsaugo nuo patalpos dulkių ir vabzdžių patekimo į vėdinimo įrenginį (M5 filtravimo klasė).



Pav. 28. Vėdinimo įrenginio filtrai

Vėdinimo įrenginio valdymo pultas ar programėlė informuoja apie būtinybę patikrinti ir, jei reikalinga, pakeisti oro filtrus. Informavimo dažnumas priklauso nuo naudojamų filtro tipo, kuris naujam vėdinimo įrenginiui nustatomas gamykloje, priklausomai nuo užsakytos vėdinimo įrenginio komplektacijos. Naudojamų oro filtrų tipas gali būti nustatytas valdymo pultu LCD ekranėliu (žr. 1.7 Veikimo parametrų nustatymo vadovo skirsnį) ar programėle, jei vėdinimo įrenginys valdomas WiFi valdikliu (žr. 9.1.7 skirsnį "Vėdinimo įrenginio filtrų eksploatacijos meniu").

Vėdinimo įrenginio filtrų keitimo dažnumas priklauso nuo pasirinkto filtro klasės bei aplinkos, kurioje sumontuotas vėdinimo įrenginys. Dulkėtoje aplinkoje eksploatuojamo vėdinimo įrenginio filtrai užsiterš greičiau.

Filtrų keitimo eiga:

- 1. Valdymo pultu išjunkite vėdinimo įrenginį, įsitikinkite, kad ventiliatoriai visiškai sustojo;
- Atverkite planuojamo keisti vėdinimo filtro ertmę atidengdami dangtelį, pažymėtą ženklu "OXYGEN";
- 3. Už rankenėlės ištraukite užterštą vėdinimo įrenginio filtrą;

- 4. Vėdinimo srauto kryptimi, nurodyta ant filtro, įstatykite naują vėdinimo įrenginio filtrą;
- 5. Uždenkite filtro ertmę uždarydami dangtelį ir įsitikinkite, kad jis gerai prigludo prie vėdinimo įrenginio korpuso;
- 6. Atstatykite į pradinę būseną filtrų amžiaus skaitiklį (žr. 9.3.5 skirsnį "Filtrų eksploatavimo laikmačio atstatymas", jei vėdinimo įrenginys valdomas valdymo pultu su rankenėle, 9.2.3 skirsnį "Nustatymų meniu", jei vėdinimo įrenginys valdomas pultu LCD ekranėliu, ar 9.1.7 skirsnį "Vėdinimo įrenginio filtrų eksploatacijos meniu", jei vėdinimo įrenginys valdomas WiFi valdikliu).

Rekomenduojama vėdinimo įrenginio filtrus keisti ne rečiau nei:

Filtravimo klasė	Filtravimo klasė	Bekemendusiamas keitima dažnumas
EN 779:2012	ISO 16890	Rekomenduojamas kettino udznumas
M5	ePM <sub>10</sub> 50%	kas 6 mėnesius
G4 Carbon	ePM <sub>2.5</sub> 60%	kas 6 mėnesius
F7	ePM1 70%	kas 4 mėnesius

**SVARBU!** Užsiteršę vėdinimo įrenginio filtrai gali lemti vėdinimo galios sumažėjimą ir didesnes nei įprasta elektros energijos sąnaudas.

**SVARBU!** Naudokite tik originalius, vėdinimo įrenginio gamintojo rekomenduojamus filtrus. Naudojant nekokybiškus, trečiųjų šalių pagamintus filtrus, dulkės ar drėgmė gali pažeisti jautrius vėdinimo įrenginio komponentus. Metaliniai tokių filtrų rėmeliai gali negrįžtamai pažeisti vėdinimo įrenginio sandarumą. Dėl šios priežasties įvykę vėdinimo įrenginio gedimai gali būti pripažinti negarantiniais.

**SVARBU!** Filtrų eksploatacijos trukmė priklauso nuo aplinkos, kurioje veikia įrenginys, užterštumo. Numatykite pirmąjį keitimą netrukus po eksploatacijos pradžios – lauko ir patalpos statybinės dulkės užteršia naujame statinyje sumontuoto įrenginio filtrus greičiau nei per 1 mėnesį.

Filtrus pakeitimui užsisakykite filtrai.oxygen.lt.

## 10. TECHNINIS APTARNAVIMAS IR GARANTIJA

Vėdinimo įrenginiui OXYGEN X-Air C180E suteikiama 24 mėnesių garantija nuo jo įsigijimo dienos. Jei kokybišką įrenginio sumontavimą priėmimo eksploatacijai aktu patvirtina įgaliotas vėdinimo įrenginio gamintojo atstovas, garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo įrenginio priėmimo eksploatacijai datos. Vėdinimo įrenginys turi būti sumontuotas ir priduotas eksploatacijai ne vėliau nei per 3 mėnesius nuo jo įsigijimo datos.

Nesant įrašo, patvirtinančio sumontavimo datą, garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo jo įsigijimo datos. Kreipdamiesi dėl gedimo, turėkite įsigijimo datą patvirtinantį dokumentą.

Gaminys	OXYGEN X-Air C180E
Serijos Nr.	
Priėmimo eksploatacijai data	
Rangovas (įmonė)	
Meistras	
	(parašas, vardas, pavardė)

**SVARBU!** Prieš kreipiantis dėl įrenginio garantinio aptarnavimo, įsitikinkite kad gedimas tikrai įvyko – patikrinkite, ar:

- vėdinimo įrenginys prijungtas prie elektros srovės šaltinio;
- jjungtas elektros srovės grandinės pertraukiklis.

Jei mirksinti raudona vėdinimo įrenginio valdymo pulto su rankenėle lemputė indikuoja gedimą, arba LCD ekranėlyje aktyvus "RESET" mygtukas, pirmiausia atlikite sistemos perkrovimą (žr. 9.3.4 skirsnį "Vėdinimo įrenginio perkrovimas").

**SVARBU!** Jei mirksi ne raudona, o žalia ar/ir geltona vėdinimo įrenginio valdymo pulto su rankenėle lemputės, vėdinimo įrenginys nėra sugedęs (žr. 9.3.2 skirsnį "Filtrų keitimo būtinybės / apsaugos nuo užšalimo veikimo indikatorius").

Dėl vėdinimo įrenginio techninio aptarnavimo kreipkitės el. pašto adresu <u>servisas@oxygen.lt</u>, nurodydami sugedusio įrenginio serijos numerį, jo sumontavimo adresą ir gedimo pobūdį.

## **11. KONTAKTAI**

UAB "Šviežias oras"

Įmonės kodas:	304288834
PVM mokėtojo kodas:	LT100010366918
Atsiskaitomoji sąskaita:	LT42 7044 0600 0810 3886 – AB "SEB" bankas
	LT52 3500 0100 0427 6215 – Paysera LT
Adresas korespondencijai:	Birželio 23-osios g. 23G
	50220 Kaunas
Tel. Nr.:	+370 627 25777



www.oxygen.lt